


# HouseGuard KC brugermanual

 Alarmen viser status, klokke, dato samt aktuel område.

Skift mellem område 1 & 2  
Hold \* & # inde i 3 sek.

 Vælg område og afslut med OK

Tast: Brugerkode + OK for at komme ind i brugermenuen.  
Forlad menu ved at taste , til der atter står klokke i display

   Tilkoble det aktuelle område.

  Frakoble det aktuelle område.

  Dag del-tilkobler det aktuelle område.

  Nat del-tilkobler det aktuelle område.

   Indstilling af tid og dato.

  Forbikoble zoner.  
Vælg zoner, der skal forbikobles og tryk ok, afslut med 

  Tænd / sluk for strømenheder.  
**Ikke tilgængelig i Danmark**


  Log.  
Bladre gennem log med S&T, afslut med 

  Brugerkoder.  
Oprettelse, ændring & sletning af brugerkoder.


1. Vælg aktuel bruger og tast OK.



2. Indtast ny brugerkode og afslut med **OK**.



3. Gentag brugerkode og tast **OK**.



4. Indtast navn på brugeren og afslut med **OK**.



Tasterne har følgende funktioner:

1	1, ! ? - ( ) @ /
2	2 A B C a b c
3	3 D E F d e f
4	4 G H I g h i
5	5 J K L j k l
6	6 M N O m n o
7	7 P Q R S p q r s
8	8 T U V t u v
9	9 W X Y Z w x y z
0	0 <space> / - & ' . " + :
4	Slet karakter og gå baglæns


- Maks. længde på navn er 10 karakterer.
- Hvis intet navn programmeres vil koden vises som \*\*\*\*.


### Slet brugerkode

Alle programmerede brugerkoder kan slettes.

Vælg en eksisterende kode og tast **OK**.



Bekræft sletning af den valgte brugerkode med **OK**, afslut med 



Dobbelt taste funktioner: Panik (1+ 3), brand (4+ 6) og Medicinsk (7+ 9)

# Fjernkontrol

Centralen kan blive kontrolleret via SMS. Kommandoer sendes via SMS beskeder.

SMS fjernkontrol kommando oversigt:

<u>Kommando</u>	<u>Resultat</u>
00	Status forespørgelse.
10	Frakobling
11	Tilkobling
80	Deaktiver udgang
81	Aktiver udgang

Der er 2 muligheder for fjernkontrol.

## 1: Med bekræftelsesmeddelelse.

**Trin 1.** Åben en ny sms-besked på din mobiltelefon.

**Trin 2.** Indtast dit SMS kodeord, som er programmeret under mastermenuen i centralen.

(Se "SMS kodeord 'på side 7 i mastermanualen eller spørg din installatør)

**Trin 3.** Indtast et mellemrum.

**Trin 4.** Indtast område nr. + brugerkode

**Trin 5.** Indtast et mellemrum.

**Trin 6.** Indtast kommando.

**Trin 7.** Indtast et mellemrum.

**Trin 8.** Indtast 00.

**Trin 9.** Send beskeden til det mobilnummer, der sidder i din central

**Trin 10.** Vent til panelet sender en bekræftelsesmeddelelse tilbage.

Formatet vil være:

"Bekræftelse, (SMS kodeord) (PIN kode) (Kommando) 00 "

Kun når centralen modtager en gyldig kommando, vil der blive sendt en bekræftelsesmeddelelse.

## Eksempel:

Hvis du sender denne kommando til centralen, vil den udføre en tilkobling af område 1, og sende en bekræftelsesmeddelelse retur:

Ex: ALARM\_11234\_11\_00

ALARM	= SMS kodeord
__	= Mellemrum
1	= Område 1
1234	= Bruger pinkode
__	= Mellemrum
11	= Kommando for tilkobling
__	= Mellemrum
00	= Anmodning bekræftelsesbesked

Bekræftelsesmeddelelse vil være:  
"Bekræftelse, ALARM 11234 11 00"

## 2. Uden bekræftelsesmeddelelse

**Trin 1.** Åben en ny sms-besked på din mobiltelefon.

**Trin 2.** Indtast dit SMS kodeord, som er programmeret under mastermenuen i centralen.

(Se "SMS kodeord 'på side 7 i mastermanualen eller spørg din installatør)

**Trin 3.** Indtast et mellemrum.

**Trin 4.** Indtast område nr. + brugerkode

**Trin 5.** Indtast et mellemrum.

**Trin 6.** Indtast kommando.

**Trin 7.** Send beskeden til det mobilnummer, der sidder i din central

**Centralen vil ikke sende en bekræftelsesmeddelelse retur.**