

Master-manual

Trådløs GSM / GPRS alarm



BlueSecure[®] 

Indhold:

1. Område	3
1. Områder	3
1.1. Gang Test	3
1.2. Brugerkode	4
1.3. Master kode	5
1.4. Indstillinger	5
1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding.	7
1.6. SMS Kodeord (for SMS styring)	7
2. GSM	8
2.1. GSM signal	8
2.2. Landekode (Benyttes ikke)	8
2.3. Reset GSM	8

- Master menu

<PS>

- ☞ Alarmsystemet har to uafhængige alarmområder. Hvert alarmområde kan således betjenes helt uafhængigt af hinanden
- ☞ For at skifte mellem områderne. Hold: # og * tasterne inde samtidig i 3 sek.. Sidste ciffer i nederste linje i displayet angiver om du er i Område 1 eller 2.
- ☞ Man kan kun programmere det aktuelle område som man står i.

Adgang til i Master menuen

Menuen benyttes for at programmere området. Mastermenuen består af et udvalg af programmerbare menuer i systemet.

1. Tast # (i 2 sek.)

- ☞ Default brugerkoder:

Område 1: 1234; Område 2: 4321

Displayet viser (Uafhængig om du står i Område 1 eller 2.)

M	a	s	t	e	r	m	e	n	u	T	a	s	t		
B	r	u	g	e	r	k	o	d	e	.	.	.	.		

2. Indtast brugerkoden + OK inden 30 sek.

Displayet viser:

M	a	s	t	e	r	m	e	n	u	T	a	s	t		
M	a	s	t	e	r	k	o	d	e	.	.	.	.		

3. Tast Masterkoden (default: 1111) + OK inden 30 sek..

4. Displayet viser Mastermenuen.

o	O	m	r	å	d	e									
G	S	M													

5. Brug ▲&▼ for at vælge menu. Bekræft valget med OK.

1. Område

o	G	a	n	g		T	e	s	t						
	B	r	u	g	e	r	k	o	d	e	r				
	M	a	s	t	e	r	k	o	d	e					
	I	n	d	s	t	i	l	l	i	n	g	e	r		
	S	M	S		H	o	v	e	d	m	l	d	.		
	S	M	S		K	o	d	e	o	r	d				
	E	n	h	e	d	e	r		+	/	-				

1. Områder

<PS>

- ☞ Systemet har to individuelle områder, som betjenes hver for sig.

1. Vælg med markøren Område 1 eller 2. Tast OK.

o	O	m	r	å	d	e	1								
	O	m	r	å	d	e	2							v	

Displayet viser:

o	G	a	n	g		T	e	s	t						
	B	r	u	g	e	r	k	o	d	e	r				
	M	a	s	t	e	r	k	o	d	e					
	I	n	d	s	t	i	l	l	i	n	g	e	r		
	S	M	S		H	o	v	e	d	m	l	d	.		
	S	M	S		K	o	d	e	o	r	d				
	E	n	h	e	d	e	r		+	/	-				

1.1. Gangtest

- Når menuen Gangtest vælges, vil den grønne og gule lysdiode blinke 3 gange, samtidig med et blinkende mønster vises i displayet.

- Derefter viser displayet:

*				G	a	n	g	T	e	s	t			*	

- Hvis man udløser detektorer eller fjernbetjening, som er programmeret ind på systemet, vil disse vises i displayet.

P	i	r		Z	o	.	2		s	t					
S	t	u	e									R=	0	9	

- Modtaget signal vises i displayet i 30 sek. eller indtil et nyt signal modtages.
- Signalstyrken fra hver enhed angives med: R=XX. 9 er stærkest og 1 er svagest. Det anbefales at signalstyrken er over 3-4 på monterede enheder.
- For at gennemse signaler fra gangtesten. Tast **G**. Displayet viser:

A	f	l	æ	s	n	i	n	g							
T	e	s	t		L	o	g								

Tast **OK**

P	i	r		Z	o	.	2		s	t					
S	t	u	e									R=	0	9	

Brug tasterne **▲** & **▼** for at gennemse gangtesten og signalstyrken fra enhedene.

Tast **G** igen. Displayet viser:

	T	a	s	t		O	K		f	o	r		a	t	
	a	f	s	l	u	t	t	e		?					

Tast **OK**.

1.2. Brugerkode

Brugerkode er koderne, som bruges til at betjene systemet (til-/frakobling). Brugerkode 1 skal **ALTID** ændres ved installation.

o	B	r	u	g	e	r	k	o	d	e	r				
	O	v	e	r	f	a	l	d	s	k	o	d	e		
	V	æ	g	t	e	r	k	o	d	e					

1.2.1. Brugerkode

- Default brugerkoder:
Område 1: **1234** Område 2: **4321**

● Programmer brugerkode 1-6

1. Vælg aktuel **Brugerkode** og tast **OK**.

*	1	)	*	*	*	*									
	2	)	.	.	.	.									

2. Indtast ny brugerkode og Afslut med **OK**.

	T	a	s	t		n	y		k	o	d	e			
									.	.	.	.			

3. Gentag brugerkode og tast **OK**.

G	e	n	t	a	g		n	y		k	o	d	e		
										.	.	.	.		

4. Vælg om centralen skal rapportere til-/frakobling med koden:
Se punkt: 5.4. Latchvalg

o	R	a	p	p	o	r	t		T	i	l				
	R	a	p	p	o	r	t		F	r	a			v	

5. Bekræft valget med **OK**.
6. Indtast navn på brugeren.

	T	a	s	t		n	a	v	n						
_															

<PS>

- ☞ Maks. længde på navn er 10 karakterer.
- ☞ Hvis intet navn programmeres vil koden vises som ****.

● Slet brugerkode

Alle programmerede brugerkoder kan slettes.

1. Vælg en eksisterende kode og tast **OK**.

		S	i	e	t		k	o	d	e					
										(	O	K	)	?	

1.2.2. Overfaldskode

- Overfaldskoden kan benyttes til at til-/frakoble systemet. Når koden benyttes, vil systemet sende en tavs overfaldsalarm til alarmmodtagerne.
- Programmer overfaldskode efter samme fremgangsmåde som ved programmering af brugerkoder. Overfaldskoden kan ikke navngives og sender altid til- og frakoblingssignal til alarmmodtagerne, dette kan ikke fravælges.

1.2.3. Vægterkode

- Vægterkoden vil vende systemet på én gang, og slukker på én gang for midlertidige brugere. Vægterkoden kan slettes og ændres på samme måde som brugerkoderne.
- Programmering af vægterkoden udføres på samme måde som brugerkoderne. Vægterkoden kan ikke navngives.

1.3. Master kode

- Masterkoden bruges til at komme ind i programmet for at programmere systemet. Det er ingen begrænsning på hvilke cifre man kan benytte.

Masterkode default: **1111**

- Programmering af masterkoden er på samme måde som brugerkoder. Masterkoden kan ikke navngives.

1.4. Indstillinger

	I	n	d	g	a	n	g	s	t	i	d				
	U	d	g	a	n	g	s	t	i	d					
	I	n	d	g	a	n	g	s	t	i	d	D	e		
	U	d	g	a	n	g	s	t	i	d	D	e			
	I	n	d	g	a	n	g	s	t	o	n	e			
	U	d	g	a	n	g	s	t	o	n	e				
	I	n	d	g	.	t	o	n	e	D	e	.			
	U	d	g	.	t	o	n	e	D	e	.				
	D	ø	r	k	l	o	k	k	e						
	T	o	n	e	v	e	d	f	e	j	l				
	B	e	v	æ	g	e	l	s	e						

	I	n	t	e	r	n	s	i	r	e	n	e			
	S	t	ø	j											
	S	a	b	o	t	a	g	e	a	l	a	r	m		
	2	3	0		V	f	e	j	l						

1.4.1. Indgangstid

Indgangstiden er en forsinkelse af anlægget, fra forbikoblerzonen bliver aktiveret til alarmen skal være frakoblet. Biptone lyder i perioden. (Ved F&P godkendte anlæg max. 45 sek.)

- Vælg med markøren indgangstiden. Tast OK.

	F	r	a												
	1	0		s	e	k									
o	2	0		s	e	k									
	3	0		s	e	k									
	4	0		s	e	k									
	5	0		s	e	k									
	6	0		s	e	k									
	7	0		s	e	k									

1.4.2. Udgangstid

Udgangstiden på anlægget er den tid man har fra tilkobling, til alle zoner er lukkede. (Ved F&P godkendte anlæg max. 45 sek.)

1.4.3. Indgangstid delvis tilkoblet

Indgangstiden ved delvis tilkoblet er forsinkelsen på anlægget, fra forbikoblerzone bliver åbnet, til alarmen skal være frakoblet, når anlægget er delvis tilkoblet. Biptone lyder i perioden. (Ved F&P godkendte anlæg max 45 sek.)

1.4.4. Udgangstid delvis tilkoblet

Udgangstiden på anlægget er den tid, man har fra delvis tilkobling, til alle zoner er lukket. (Ved F&P godkendte anlæg max. 45 sek.)

1.4.5. Indgangstone

Menuen **Lyd Indg.tid** giver mulighed for at ændre/frakoble lydniveauet på indgangstiden. Default Lav.

	H	ø	j												
o	L	a	v												
	F	r	a												

1.4.6. Udgangstone

Menuen **Lyd Udg.tid** giver mulighed for at ændre/frakoble lydniveauet på udgangstiden. Default Lav.

1.4.7. Indgangstone delvis tilkoblet

Menuen **Indg. Tone Del** giver mulighed for at ændre/frakoble lydniveauet på indgangstiden. Default Lav.

1.4.8. Udgangstone delvis tilkoblet

Menuen **Udg. Tone Del.** giver mulighed for at ændre/frakoble lydniveauet på udgangstiden. Default Lav.

1.4.9. Dørklokke

Dørklokke betyder, at man hører et tonesignal hver gang yderdøren åbnes. Virker kun når alarmeren er frakoblet. Dørklokken virker kun på detektorer, som er programmeret som forsinket zone. Default: Lav.

1.4.10. Lyd ved Fejl (Kun Område 1)

Menuen Lyd ved Fejl benyttes til at bestemme lydniveauet ved systemfejl. Default: Lav

	H	ø	j												
o	L	a	v												
	F	r	a												

1.4.11. Bevægelse

Menuen Bevægelse man kan angive hvor mange timer, der skal gå før et alarmanlæg rapporterer, at der ikke har været bevægelse registreret fra IR eller magnetkontakter. Benyttes som en ekstra tryghedsalarm da denne funktionen kun fungerer, når anlægget er frakoblet.

o	F	r	a												
	4		t	i	m	e	r								
	8		t	i	m	e	r								
	1	2		t	i	m	e	r							

- Fra er default.

1.4.12. Intern sirene

Menuen Intern sirene giver mulighed for at til-/frakoble intern sirene.

o	T	i	l												
	F	r	a												

- Til er default.

1.4.13. Støj (Kun Område 1)

Menuen RF Støj giver mulighed for at måle støj på 868 MHz båndet. Denne benyttes ikke, da den opsamler støj fra blandt andet trådløse telefoner.

	D	e	t	e	k	t	e	r	i	n	g		t	i	
o	D	e	t	e	k	t	e	r	i	n	g		f	r	

- Detektion fra er default.

<PS>



Når **Detektion til** er valgt, vil alarmsystemet sende en melding til alarmmodtageren når den detekterer støj i radiobåndet med en længere varighed end 30 sek..

1.4.14. Sabotagealarm (Kun Område 1)

Menuen **Sabotagealarm** giver mulighed for at bestemme, om sabotagekontakter skal give fuld alarm uanset tilstanden på anlægget.

o	F	u	l	d	t	i	l	k	o	b	l				
N	o	r	m	a	l									V	

- **Fuld tilkobl** er default.

- ☞ Når **Fuld tilkobl.** er valgt, vil sabotagealarm med sirener kun virke, når hele anlægget er tilkoblet.
- ☞ Når **Normal** er valgt, vil sabotagealarm med sirener virke uanset anlæggets tilstand.

1.4.15. 230 V Fejl (Kun Område 1)

Ved 230 V fejl (strømsvigt etc.) kan man bestemme, om panelet skal varsle strømsvigt til alarmmodtager.

o	R	a	p	p	o	r	t	.	t	i	l				
R	a	p	p	o	r	t	.	f	r	a					

Ved at vælge **Rapportering til**, vil alarmpanelet overføre melding om strømsvigt, hvis 230 V fejlen er aktiv over 50 min.

- **Report til** er default.

1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding.

Denne menu giver alle SMS meldinger, som sendes fra alarmerne en fælles tekst i starten af SMS meldingen. Benyttes kun, hvis meldinger skal gå i klartekst til mobiltelefoner. Maks. 64 karakterer.

Æ	n	d	r	e	t	e	k	s	t						

Tasterne har følgende funktioner:

1	1 , ! ? - 【 】 @ /
2	2 A B C a b c
3	3 D E F d e f
4	4 G H I g h i
5	5 J K L j k l
6	6 M N O m n o
7	7 P Q R S p q r s
8	8 T U V t u v
9	9 W X Y Z w x y z
0	0 <space> / - & ' . +
↵	Delete character and backspace

1.6. SMS Kodeord (for SMS styring)

For at kunne sende SMS meldinger for styring af alarm fra/til, strømkontakter etc., skal man programmere et SMS kodeord, for at alarmsystemet skal acceptere kommandoen.

SMS kodeord kan bestå af maksimum 10 karakterer.

Æ	n	d	r	e	t	e	k	s	t						

<PS>

- ☞ Hvis intet SMS password er gemt, vil SMS kommandoer ikke kunne sendes til centralen.

2. GSM

o	G	S	M	s	i	g	n	a	l				
	L	a	n	d	s	k	o	d	e				
	R	e	s	e	t	G	S	M					

2.1. GSM signal

I menuen GSM signal kan man måle signalstyrken på GSM enheden i alarmsystemet.

			G	S	M	S	i	g	n	a	l		
			S	i	g	n	=	9					

Signalstyrken angives i værdierne 0-9. Hvor 0 er dårligst og 9 er bedst.

			G	S	M	S	i	g	n	a	l		
			S	i	g	n	=	9					

<PS>

- ☞ Hvis panelet ikke modtager noget GSM signal, vil displayet vise:

		G	S	M	S	i	g	n	a	l			
		S	i	g	n	=	M	a	n	g	l	e	r

2.2. Landekode (Benyttes ikke)

- ☞ Menuen landekode benyttes kun hvis alarmsystemet benytter et udenlandsk SIM kort.

2.3. Reset GSM

GSM modulet kan resettes manuelt med denne menu. Tast **OK** og GSM enheden resettes.

Displayet viser:

			G	S	M	R	e	s	e	t	t	e	s		
			0	3	0	S	e	k							

<PS>

- ☞ Når prosessen er fuldført (tæller ned fra 30 sek. returnerer menuen til GSM menu.