

		<i>Mobilitet</i>										
		<i>Intern sirene</i>										
		<i>Interference</i>										
		<i>Sabotage alarm</i>										
		<i>AC rapport</i>										
		<i>Alarm længde</i>										
		<i>Sirene fors.</i>										
		<i>Sidste dør</i>										
		Verifikation										
	SMS Overskrift		her tages den overskrift der vil starte alle sms'er									
	SMS Kodeord		her tages det kodeord der bruges til fjernstyring via mobilen, vær opmærksom									
	Enheder+/-		på at det skal være fuldstændig ens på panel og på mobiltelefon									
		<i>Læg enhed ind</i>	her lægges de enkelte dele ind i panelet ved tryk på testknap/LED på den enkelte enhed.									
		<i>Redigér enhed</i>	her kan der ændres status for de enkelte enheder									
		<i>slet enhed</i>	her kan man slette enhederne fra alarmsystemet									
		<i>Indlæs sirene</i>	Under denne menu indl. eksterne sirener, kan først indlæses når andre enh. er lagt ind i syst..									
		<i>PSS indstill.</i>	Bruges ikke i DK.									
I/O konfig		<i>Input konfig</i>	til tekniske alarmer, fortræde enheder o.a.									
		<i>Output konfig</i>	til enheder der skal aktiveres pga. en given alarm hændelse									
Indstillinger		<i>Auto-check-in</i>	periodisk test signal									
		<i>fors. Check-in</i>	forsinket periodisk test signal									
		<i>Supervision</i>	til overvågning af den enkelte sensor/enhed									
		<i>Til/Fra rapport</i>	Rapporter ved til el. frakobling									
		<i>område lyd</i>	valg af lydniveau									
		<i>sms P-word</i>	kodeord til fjernbetjent adgang via mobil telefon									
		<i>RC Ent. E Sel.</i>	fjernbetjenings funktion, indenfor huset/udenfor huset									