

Mastermenu: tast # i 3 sekunder, tast brugerkode: default 1234, tast ok, tast masterkode: default 1111

Område	(tryk * & # ned samtidig for at skifte område)		her vælges område 1 eller 2					
(hvert område)	Gå-test		her vælges gang test efter færdig installation					
			her lægges de forskellige koder ind, default er område 1: <u>1234</u> område 2: <u>4321</u>					
	Master kode		her ændres masterkoden default er: <u>1111</u>					
	Gen. Indstil.	A.indgangstid	her vælges indgangstid (Alarm Til)					
		A.udgangstid	her vælges udgangstid (Alarm Fra)					
		H.indgangstid	her vælges indgangstid (Deltilkobling)					
		H.udgangstid	her vælges udgangstid (Deltilkobling)					
		A.indgangslyd	her vælges lyd					
		A.udgangslyd	her vælges lyd					
		H.indgangslyd	her vælges lyd					
		H.udgangslyd	her vælges lyd					
		Dørklokke	dørklokkefunktion, virker kun når alarmer er frakoblet					
		Advarselslyd	lyd ved systemfejl					
		Mobilitet	tryghedsfunktion, sender en sms ved ingen bevægelse, kun i frakoblet tilstand					
		Intern sirene						
		Interference						
		Sabotage alarm						
		AC rapport						
	SMS Overskrift		her tages den overskrift der skal stå på sms'erne					
	SMS kodeord		her tages det kodeord der bruges til fjernbetjent adgang af slutbruger					
GSM		GSM signal	målersignalstyrken på GSM modulet, fra 0-9, 9 er bedst.					
		GSM Call back	landekode, bruges kun ved udenlandske simkort					
		GSM reset	nulstiller gsm modulet					