



Bruge en SecVision XVR maskine som encoder / COAX til IP konverter

Dit HD-COAX kamera tilkobles som normalt til XVR maskinen med BNC stik. Maskinen skal have en tildelt en IP adresse fra netværket. Der kan ikke bruges motiondetection.

Der kan via. RTSP protokollen trækkes billeder ud af maskinen til andre enheder som f.eks. en NVR eller VMS system.

Her vises eksempel med at maskinen har IP adressen 192.168.1.88 samt RTSP porten 554

	Mainstream / Fuld opløsning	Substream / Lav opløsning
Kanal 1	rtsp://192.168.1.88:554/00	rtsp://192.168.1.88:554/01
Kanal 2	rtsp://192.168.1.88:554/10	rtsp://192.168.1.88:554/11
Kanal 3	rtsp://192.168.1.88:554/20	rtsp://192.168.1.88:554/21
Kanal 4	rtsp://192.168.1.88:554/30	rtsp://192.168.1.88:554/31

Her er et eksempel fra en Milesight NVR hvor kanal 1 er langt ind på dens kanal 7.

Channel: 7
Channel Name: CAM7
IP Address: 192.168.1.60
Port: 554
User Name: admin
Password: *****
Protocol: RTSP
Transport Protocol: TCP
Primary: rtsp://192.168.1.60:554/00
Secondary: rtsp://192.168.1.60:554/01
Time Setting: Sync Time With NVR

Apply

Connected 192.168.1.38 MSSP MS-C5364-PB