

Indstille SP-HD98 til at se nummerplader



LENS skal være: ALC


Tryk Enter



Mode skal være OUTDOOR



EXPOSURE indstilles som overstående



SHUTTER indstilles til 1/1000 del.



DAY&NIGHT indstilles til B&W

Færdig

