

# Quick guide til trådløst kamera (SP-IP108)


Dette er et Full-HD kamera med både højttaler og mikrofon. Kameraet sættes let op til dit Wi-Fi og kan gemme optagelser på et Micro SD-kort, som kan sidde i kameraet.



I kassen finder du:

- Kamera
- Strømforsyning
- Montagebeslag
- Skruer og plugs
- Valgfri temperaturmåler

Først henter du en app ved navn **YooSee**  
Den findes i både AppStore og GooglePlay




Når du har hentet YooSee appen, skal du oprette en bruger.

Tryk derfor på "Quick register"


All devices +




Når du har oprettet en bruger, skal du tilføje dit kamera

Tryk derfor på  ikonet.






Du skal nu bruge funktionen "Smartlink" for at opsætte kameraet.




Udfyld navnet på dit Wi-Fi og koden hertil



Når kameraet er tændt op, siger det nogle "Du - Du" –lyde.

Hvis du ikke hører lydene, så skal du trykke på "Reset"-knappen på bagsiden af kameraet.



Du skal nu skrue helt op for lyden på din telefon, slukke for evt. baggrundstøj og placere telefonen tæt ved kameraet. Indenfor 2 minutter er kameraet færdig med opsætningen.